

BATERIA INTERNA 12V - 4,5Ah

A caixa amplificada **CM 900 BT** com Bateria Interna de 12V foi desenvolvida visando maximizar o uso com bateria, o que permite ao usuário utilizá-las em acampamentos, campo, praia, sala de aula, palestras, viagens, festas e outros ambientes com total autonomia e liberdade.

A caixa possui em seu interior uma bateria de 12V, que garante o seu funcionamento sem a necessidade de estar ligada na energia elétrica ou a uma bateria externa.

A caixa **CM 900 BT** acompanha na embalagem um cabo de força com o qual é possível carregar a bateria da caixa em qualquer região sem se preocupar com a tensão da rede elétrica (100V – 240V).

A caixa **CM 900 BT** com Bateria Interna de 12V possui em seu painel um LED indicador com duas cores (Vermelho e Verde). Vermelho indica que está carregando a bateria, e Verde que a bateria está carregada.

A autonomia da bateria da caixa pode chegar a:

15 horas - no volume mínimo



10 horas - no volume médio

4,5 horas - no volume máximo



OBS.: A bateria reduz sua capacidade de armazenar carga como o passar do tempo, reduzindo gradativamente a autonomia da caixa. Os testes de autonomia da caixa foram realizados com bateria nova e 100% carregada, no modo USB com diversas músicas do gênero rock, com os LEDs desligados, equalizador normal. A autonomia pode variar de acordo com o dispositivo conectado, das músicas reproduzidas e do modo de utilização do produto.

Durante a recarga da bateria o LED muda de cor conforme especificação abaixo.

LED VERMELHO - CARREGANDO
LED VERDE - CARGA COMPLETA
CICLO COMPLETO DE CARGA - 7 HORAS

IMPORTANTE

A) Enquanto a caixa estiver sendo utilizada com a energia elétrica da tomada a bateria recebe a recarga sem que haja interferência alguma em sua eficiência;

B) A entrada de bateria DC 12V IN externa não carrega a bateria interna.

C) Nunca retire a bateria para recarregar;

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A BATERIA 12V

1 - Carregue a bateria interna da caixa por 12 horas antes de usar a caixa pela primeira vez;

2 - Para prolongar a vida útil da bateria interna 12V, recarregue-a sempre que possível, ou pelo menos dê uma carga de 12 horas a cada 30 dias. **NUNCA GUARDE A CAIXA COM A BATERIA DESCARREGADA;**

3 - A caixa possui um circuito eletrônico inteligente que a desliga automaticamente quando a bateria interna está fraca.

4 - Para recarregar a bateria interna, basta conectar o cabo de força externo na tomada. Quando o LED do painel traseiro ficar verde, a bateria estará carregada;

5 - Para efetuar a troca da **BATERIA INTERNA 12V**, leve a caixa ao Assistente Técnico Autorizado.