CERTIFICADO DE GARANTIA

ATENÇÃO: Este Certificado terá validade somente mediante a **apresentação da competente Nota Fiscal de compra.** Sem a nota fiscal de compra o previsto neste Certificado não terá efeito. É importante que seja lido o Manual de Instruções de uso do aparelho.

1 - A NH garante este produto contra eventuais defeitos de fabricação pelo prazo de 12 (doze) meses a contar da data de emissão da Nota Fiscal de compra para o primeiro adquirente.

2 - Todas as peças mecânicas externas como: botões, cabos, gabinete e partes plásticas, e a bateria interna, possuem somente garantia legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra para o primeiro adquirente.

3 - Constatando-se algum defeito de fabricação, leve o produto junto com a Nota Fiscal à loja onde você efetuou a compra, para que após a análise seja efetuado conserto ou a troca, sem ônus por parte de V.Sa., exceto eventuais despesas com o transporte até a loja;

4 - Durante o prazo de garantia as peças e os componentes eventualmente defeituosos serão substituídos gratuitamente, bem como a mão de obra, correndo por conta do proprietário do produto as despesas de transporte decorrentes da remoção do produto para conserto.

5 - Excluem-se da garantia as hipóteses a seguir expressas:
a) defeitos decorrentes do desgaste natural do produto;
b) a negligência e o mau uso pelo Instalador/Consumidor;
c) se o defeito for ocasionado por intervenção de pessoa não capacitada para a instalação ou não autorizada pelo fabricante para o reparo do produto;
d) se o produto for ligado à rede elétrica com voltagem imprópria;
e) se o produto tiver sofrido avarias durante o transporte, descargas elétricas, inundações, exposição a umidade ou qualquer outro resultante de caso fortuito, ou força maior;
f) trilhas e potenciômetros quebrados;

6 - A NH reserva-se o direito de, a qualquer tempo, revisar, alterar ou descontinuar os produtos, inclusive as condições aqui descritas, sem que incorra em qualquer responsabilidade ou obrigação para com a Assistência Técnica, Revendedor, Comprador ou Terceiros.

FRAHM
Caixas Acústicas e Amplificadores

Importado e Distribuído por: NH IND. E COM. LTDA.
Rodovia BR 470, KM 140, nº 5640 - Valada Itoupava - Rio do Sul - SC
CEP 89.162-915 / CNPJ: 85.776.466/0001-36 / IE: 250.170.515
Fone: 47 3531 8835
Origem: China
Design e Projeto: FRAHM / BRASIL

FRAHM
Caixas Acústicas e Amplificadores

MANUAL DO USUÁRIO

A10

Caixa portátil de alumínio

CERTIFICADO DE GARANTIA

ATENÇÃO: Este Certificado terá validade somente mediante a **apresentação da competente Nota Fiscal de compra.** Sem a nota fiscal de compra o previsto neste Certificado não terá efeito. É importante que seja lido o Manual de Instruções de uso do aparelho.

1 - A NH garante este produto contra eventuais defeitos de fabricação pelo prazo de 12 (doze) meses a contar da data de emissão da Nota Fiscal de compra para o primeiro adquirente.

2 - Todas as peças mecânicas externas como: botões, cabos, gabinete e partes plásticas, e a bateria interna, possuem somente garantia legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra para o primeiro adquirente.

3 - Constatando-se algum defeito de fabricação, leve o produto junto com a Nota Fiscal à loja onde você efetuou a compra, para que após a análise seja efetuado conserto ou a troca, sem ônus por parte de V.Sa., exceto eventuais despesas com o transporte até a loja;

4 - Durante o prazo de garantia as peças e os componentes eventualmente defeituosos serão substituídos gratuitamente, bem como a mão de obra, correndo por conta do proprietário do produto as despesas de transporte decorrentes da remoção do produto para conserto.

5 - Excluem-se da garantia as hipóteses a seguir expressas:
a) defeitos decorrentes do desgaste natural do produto;
b) a negligência e o mau uso pelo Instalador/Consumidor;
c) se o defeito for ocasionado por intervenção de pessoa não capacitada para a instalação ou não autorizada pelo fabricante para o reparo do produto;
d) se o produto for ligado à rede elétrica com voltagem imprópria;
e) se o produto tiver sofrido avarias durante o transporte, descargas elétricas, inundações, exposição a umidade ou qualquer outro resultante de caso fortuito, ou força maior;
f) trilhas e potenciômetros quebrados;

6 - A NH reserva-se o direito de, a qualquer tempo, revisar, alterar ou descontinuar os produtos, inclusive as condições aqui descritas, sem que incorra em qualquer responsabilidade ou obrigação para com a Assistência Técnica, Revendedor, Comprador ou Terceiros.

FRAHM
Caixas Acústicas e Amplificadores

Importado e Distribuído por: NH IND. E COM. LTDA.
Rodovia BR 470, KM 140, nº 5640 - Valada Itoupava - Rio do Sul - SC
CEP 89.162-915 / CNPJ: 85.776.466/0001-36 / IE: 250.170.515
Fone: 47 3531 8835
Origem: China
Design e Projeto: FRAHM / BRASIL

FRAHM
Caixas Acústicas e Amplificadores

MANUAL DO USUÁRIO

A10

Caixa portátil de alumínio

CERTIFICADO DE GARANTIA

ATENÇÃO: Este Certificado terá validade somente mediante a **apresentação da competente Nota Fiscal de compra.** Sem a nota fiscal de compra o previsto neste Certificado não terá efeito. É importante que seja lido o Manual de Instruções de uso do aparelho.

1 - A NH garante este produto contra eventuais defeitos de fabricação pelo prazo de 12 (doze) meses a contar da data de emissão da Nota Fiscal de compra para o primeiro adquirente.

2 - Todas as peças mecânicas externas como: botões, cabos, gabinete e partes plásticas, e a bateria interna, possuem somente garantia legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra para o primeiro adquirente.

3 - Constatando-se algum defeito de fabricação, leve o produto junto com a Nota Fiscal à loja onde você efetuou a compra, para que após a análise seja efetuado conserto ou a troca, sem ônus por parte de V.Sa., exceto eventuais despesas com o transporte até a loja;

4 - Durante o prazo de garantia as peças e os componentes eventualmente defeituosos serão substituídos gratuitamente, bem como a mão de obra, correndo por conta do proprietário do produto as despesas de transporte decorrentes da remoção do produto para conserto.

5 - Excluem-se da garantia as hipóteses a seguir expressas:
a) defeitos decorrentes do desgaste natural do produto;
b) a negligência e o mau uso pelo Instalador/Consumidor;
c) se o defeito for ocasionado por intervenção de pessoa não capacitada para a instalação ou não autorizada pelo fabricante para o reparo do produto;
d) se o produto for ligado à rede elétrica com voltagem imprópria;
e) se o produto tiver sofrido avarias durante o transporte, descargas elétricas, inundações, exposição a umidade ou qualquer outro resultante de caso fortuito, ou força maior;
f) trilhas e potenciômetros quebrados;

6 - A NH reserva-se o direito de, a qualquer tempo, revisar, alterar ou descontinuar os produtos, inclusive as condições aqui descritas, sem que incorra em qualquer responsabilidade ou obrigação para com a Assistência Técnica, Revendedor, Comprador ou Terceiros.

FRAHM
Caixas Acústicas e Amplificadores

Importado e Distribuído por: NH IND. E COM. LTDA.
Rodovia BR 470, KM 140, nº 5640 - Valada Itoupava - Rio do Sul - SC
CEP 89.162-915 / CNPJ: 85.776.466/0001-36 / IE: 250.170.515
Fone: 47 3531 8835
Origem: China
Design e Projeto: FRAHM / BRASIL

FRAHM
Caixas Acústicas e Amplificadores

MANUAL DO USUÁRIO

A10

Caixa portátil de alumínio

INTRODUÇÃO

PARABÉNS! VOCÊ ACABA DE ADQUIRIR UM PRODUTO
DE ELEVADO DESEMPENHO E CONFIABILIDADE.

- A caixa **A10** da FRAHM foi desenvolvido utilizando a mais alta tecnologia em engenharia de áudio.
- Seus componentes são de alto nível, garantindo reprodução sonora de alta definição.

CUIDADOS, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

01- A embalagem contém:

- 01 (uma) caixa A10
- 01 (um) cabo USB
- 01 (um) manual do usuário

OBSERVAÇÃO: Todo produto é inspecionado e testado 100% antes de sair da fábrica. Caso você encontre alguma irregularidade notifique imediatamente seu revendedor ou diretamente a fábrica.

02- Transporte o produto com cuidado, evitando quedas ou qualquer outro tipo de impacto.
03- Para uma boa limpeza do produto utilize de preferência uma flanela macia e seca.
04- Não utilize produtos químicos para limpar a caixa.
05- Mantenha a caixa afastada de lugares úmidos e molhados.
06- Evite expor o aparelho a radiação direta da luz do sol ou a lugares com temperaturas elevadas.

OBSERVAÇÃO: *Conforme lei nº 11.291, a Frahm adverte que a exposição prolongada a ruídos superiores a 85 dB pode causar danos ao sistema auditivo.*

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

1. Suporta todas as edições do Bluetooth com alcance de 8 a 10 metros.

2. Bateria de lítio inclusa: 3,7 – 4,2 V. Para carregá-la, pode ser usado um cabo USB ou uma fonte de 5 VDC. Quando a bateria estiver sendo carregada, uma luz vermelha acenderá. Quando a bateria estiver carregada a luz apagará.

3. Funciona com a maioria dos dispositivos com a função Bluetooth como tablets e celulares Android, IPads e IPhones, computadores, etc.

INSTRUÇÕES DE USO

1. Deslize o interruptor para ligar o produto.

2. No dispositivo a ser conectado, busque **A10** na lista de dispositivos disponíveis para conexão Bluetooth (caso seja solicitado, use o código "0000" para conectar). Depois de conectar, você ouvirá uma mensagem informando que a conexão foi realizada.

3. A caixa **A10** possui também uma entrada de cartão de memória. Pressione a tecla **M** para sair da função bluetooth e entrar na função cartão de memória.

4. Para utilizar a função Rádio na caixa **A10** , pressione a tecla **M** novamente (quando estiver utilizando a função Rádio, conecte o cabo USB para utilizá-lo como antena).

5. Antes de usar o produto, retire a proteção plástica do apoio de borracha na parte inferior, para evitar que o mesmo deslize.

6. Como atender uma ligação: Quando uma chamada recebida é detectada, a caixa **A10** irá comunicar o número que está ligando, pressione o botão (⏯) para atender a ligação através da caixa ou simplesmente atenda como de costume com seu smartphone.

IMPORTANTE

- Carregar a caixa por 5h antes do primeiro uso;
- Não carregar a caixa em portas USB de Notebooks, PC, DVD, TV, Aparelhos de Som;
- Ao carregar a caixa, utilize carregadores de Smartphones ou Tablets com a capacidade mínima de 5V 1000mA (1A);
- A função bluetooth ficará inativa durante o carregamento da caixa;
- Use somente o cabo fornecido com o produto para carregá-lo (você poderá escutar um pequeno ruído por alguns segundos quando a carga for iniciada);
- O produto poderá demorar alguns segundos para ligar após um longo tempo sem ser utilizado;
- Mantenha uma distância de 5 a 10 cm da caixa quando estiver utilizando a função viva voz.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- **Autonomia da bateria:** Aproximadamente 3h com o volume em 50%.
- O tempo de recarga é de em média 3 horas. Esse tempo pode variar de acordo com a corrente que está sendo fornecida.

Modelo:	Tensão:	Potência:
A10	5VDC	10 W

INTRODUÇÃO

PARABÉNS! VOCÊ ACABA DE ADQUIRIR UM PRODUTO
DE ELEVADO DESEMPENHO E CONFIABILIDADE.

- A caixa **A10** da FRAHM foi desenvolvido utilizando a mais alta tecnologia em engenharia de áudio.
- Seus componentes são de alto nível, garantindo reprodução sonora de alta definição.

CUIDADOS, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

01- A embalagem contém:

- 01 (uma) caixa A10
- 01 (um) cabo USB
- 01 (um) manual do usuário

OBSERVAÇÃO: Todo produto é inspecionado e testado 100% antes de sair da fábrica. Caso você encontre alguma irregularidade notifique imediatamente seu revendedor ou diretamente a fábrica.

02- Transporte o produto com cuidado, evitando quedas ou qualquer outro tipo de impacto.
03- Para uma boa limpeza do produto utilize de preferência uma flanela macia e seca.
04- Não utilize produtos químicos para limpar a caixa.
05- Mantenha a caixa afastada de lugares úmidos e molhados.
06- Evite expor o aparelho a radiação direta da luz do sol ou a lugares com temperaturas elevadas.

OBSERVAÇÃO: *Conforme lei nº 11.291, a Frahm adverte que a exposição prolongada a ruídos superiores a 85 dB pode causar danos ao sistema auditivo.*

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

1. Suporta todas as edições do Bluetooth com alcance de 8 a 10 metros.

2. Bateria de lítio inclusa: 3,7 – 4,2 V. Para carregá-la, pode ser usado um cabo USB ou uma fonte de 5 VDC. Quando a bateria estiver sendo carregada, uma luz vermelha acenderá. Quando a bateria estiver carregada a luz apagará.

3. Funciona com a maioria dos dispositivos com a função Bluetooth como tablets e celulares Android, IPads e IPhones, computadores, etc.

INSTRUÇÕES DE USO

1. Deslize o interruptor para ligar o produto.

2. No dispositivo a ser conectado, busque **A10** na lista de dispositivos disponíveis para conexão Bluetooth (caso seja solicitado, use o código "0000" para conectar). Depois de conectar, você ouvirá uma mensagem informando que a conexão foi realizada.

3. A caixa **A10** possui também uma entrada de cartão de memória. Pressione a tecla **M** para sair da função bluetooth e entrar na função cartão de memória.

4. Para utilizar a função Rádio na caixa **A10** , pressione a tecla **M** novamente (quando estiver utilizando a função Rádio, conecte o cabo USB para utilizá-lo como antena).

5. Antes de usar o produto, retire a proteção plástica do apoio de borracha na parte inferior, para evitar que o mesmo deslize.

6. Como atender uma ligação: Quando uma chamada recebida é detectada, a caixa **A10** irá comunicar o número que está ligando, pressione o botão (⏯) para atender a ligação através da caixa ou simplesmente atenda como de costume com seu smartphone.

IMPORTANTE

- Carregar a caixa por 5h antes do primeiro uso;
- Não carregar a caixa em portas USB de Notebooks, PC, DVD, TV, Aparelhos de Som;
- Ao carregar a caixa, utilize carregadores de Smartphones ou Tablets com a capacidade mínima de 5V 1000mA (1A);
- A função bluetooth ficará inativa durante o carregamento da caixa;
- Use somente o cabo fornecido com o produto para carregá-lo (você poderá escutar um pequeno ruído por alguns segundos quando a carga for iniciada);
- O produto poderá demorar alguns segundos para ligar após um longo tempo sem ser utilizado;
- Mantenha uma distância de 5 a 10 cm da caixa quando estiver utilizando a função viva voz.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- **Autonomia da bateria:** Aproximadamente 3h com o volume em 50%.
- O tempo de recarga é de em média 3 horas. Esse tempo pode variar de acordo com a corrente que está sendo fornecida.

Modelo:	Tensão:	Potência:
A10	5VDC	10 W

INTRODUÇÃO

PARABÉNS! VOCÊ ACABA DE ADQUIRIR UM PRODUTO
DE ELEVADO DESEMPENHO E CONFIABILIDADE.

- A caixa **A10** da FRAHM foi desenvolvido utilizando a mais alta tecnologia em engenharia de áudio.
- Seus componentes são de alto nível, garantindo reprodução sonora de alta definição.

CUIDADOS, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

01- A embalagem contém:

- 01 (uma) caixa A10
- 01 (um) cabo USB
- 01 (um) manual do usuário

OBSERVAÇÃO: Todo produto é inspecionado e testado 100% antes de sair da fábrica. Caso você encontre alguma irregularidade notifique imediatamente seu revendedor ou diretamente a fábrica.

02- Transporte o produto com cuidado, evitando quedas ou qualquer outro tipo de impacto.
03- Para uma boa limpeza do produto utilize de preferência uma flanela macia e seca.
04- Não utilize produtos químicos para limpar a caixa.
05- Mantenha a caixa afastada de lugares úmidos e molhados.
06- Evite expor o aparelho a radiação direta da luz do sol ou a lugares com temperaturas elevadas.

OBSERVAÇÃO: *Conforme lei nº 11.291, a Frahm adverte que a exposição prolongada a ruídos superiores a 85 dB pode causar danos ao sistema auditivo.*

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

1. Suporta todas as edições do Bluetooth com alcance de 8 a 10 metros.

2. Bateria de lítio inclusa: 3,7 – 4,2 V. Para carregá-la, pode ser usado um cabo USB ou uma fonte de 5 VDC. Quando a bateria estiver sendo carregada, uma luz vermelha acenderá. Quando a bateria estiver carregada a luz apagará.

3. Funciona com a maioria dos dispositivos com a função Bluetooth como tablets e celulares Android, IPads e IPhones, computadores, etc.

INSTRUÇÕES DE USO

1. Deslize o interruptor para ligar o produto.

2. No dispositivo a ser conectado, busque **A10** na lista de dispositivos disponíveis para conexão Bluetooth (caso seja solicitado, use o código "0000" para conectar). Depois de conectar, você ouvirá uma mensagem informando que a conexão foi realizada.

3. A caixa **A10** possui também uma entrada de cartão de memória. Pressione a tecla **M** para sair da função bluetooth e entrar na função cartão de memória.

4. Para utilizar a função Rádio na caixa **A10** , pressione a tecla **M** novamente (quando estiver utilizando a função Rádio, conecte o cabo USB para utilizá-lo como antena).

5. Antes de usar o produto, retire a proteção plástica do apoio de borracha na parte inferior, para evitar que o mesmo deslize.

6. Como atender uma ligação: Quando uma chamada recebida é detectada, a caixa **A10** irá comunicar o número que está ligando, pressione o botão (⏯) para atender a ligação através da caixa ou simplesmente atenda como de costume com seu smartphone.

IMPORTANTE

- Carregar a caixa por 5h antes do primeiro uso;
- Não carregar a caixa em portas USB de Notebooks, PC, DVD, TV, Aparelhos de Som;
- Ao carregar a caixa, utilize carregadores de Smartphones ou Tablets com a capacidade mínima de 5V 1000mA (1A);
- A função bluetooth ficará inativa durante o carregamento da caixa;
- Use somente o cabo fornecido com o produto para carregá-lo (você poderá escutar um pequeno ruído por alguns segundos quando a carga for iniciada);
- O produto poderá demorar alguns segundos para ligar após um longo tempo sem ser utilizado;
- Mantenha uma distância de 5 a 10 cm da caixa quando estiver utilizando a função viva voz.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- **Autonomia da bateria:** Aproximadamente 3h com o volume em 50%.
- O tempo de recarga é de em média 3 horas. Esse tempo pode variar de acordo com a corrente que está sendo fornecida.

Modelo:	Tensão:	Potência:
A10	5VDC	10 W