




Recomendações Importantes

- Carregar a caixa por 24h antes do primeiro uso;
- Não carregar a caixa em portas USB de Notebooks, PC, DVD, TV, Aparelhos de Som;
- Ao carregar a caixa, utilize carregadores de Smartphones ou Tablets com a capacidade mínima de 5V 1000mA (1A).

Conteúdo da Embalagem:

- Caixa BK640 BT
- Cabo USB
- Cabo de Áudio
- Manual de instrução
- Alça para transporte



- 1 Carregador com porta Mini USB 5V;**
- 2** Entrada auxiliar P2;
- 3 Led indicador de carregamento;**
- 4** Entrada para cartão Micro SD;
- 5** **Pressione para ir para a música anterior;**
Pressione para buscar a estação anterior salva;
Mantenha pressionado para diminuir o volume;
PLAY / PAUSE;
- 6** Pressione para memorizar as estações disponíveis;
- 7** **Pressione para ir para a próxima música;**
Pressione para avançar uma posição na memória de estações salvas;
Mantenha pressionado para aumentar o volume;
- 8** Pressione para alternar entre os modos Bluetooth - Micro SD - FM - Line In;
Mantenha pressionado para ligar e desligar a caixa.

Características:

- Resistente a respingo de água;
- Alças para transporte
- Design cilíndrico proporciona uma acústica mais eficiente.

Dados Técnicos:

- Modelo : BK 640 BT
- Resposta de freqüência: 65Hz~18KHz
- Perfil de Bluetooth compatível: A2DP
- Bateria: Bateria de íon de lítio recarregável (interna)
- Alto-falante: 2x3"
- Dimensões AxLxP: 140mm*285mm*125mm
- Peso: 1,16Kg
- Luz indicadora do Bluetooth: Azul
- Luz indicadora de energia: Vermelho
- Carga completa: Ao apagar a luz vermelha.
- Alimentação: 5V
- Autonomia da bateria: Aproximadamente 5h com o volume médio e mais de 10h com o volume baixo.

Instruções Operacionais:

Funcionamento do Bluetooth:

1. Em seu smartphone ou dispositivo MP3, Tablet, etc... ligue o Bluetooth
2. Ligue a caixa pressionando e segurando o botão ON/OFF. Espere até a luz indicadora do Bluetooth (Azul) piscar.
3. Em seu smartphone ou dispositivo MP3, Tablet, etc...irá aparecer na lista de dispositivos detectados. Selecione a caixa (FRAHM BK) para completar o processo de pareamento.

Ao ouvir o sinal de conexão (beep beep), a sua caixa deverá estar conectada.

Desligamento automático:

A caixa irá se desligar automaticamente nos modos Bluetooth e SD Card em cinco minutos após a inatividade da caixa.

Como tocar música:

Assegure que sua caixa está ligada e seu smartphone ou dispositivo MP3, tablet, etc... estejam conectados. Em seu aparelho, navegue por suas músicas e pressione PLAY. Você também tem a opção de conectar-se a caixa usando o cabo de áudio inserindo-o na entrada AUX da caixa. Você pode controlar o volume usando a caixa e/ou seu smartphone, dispositivo MP3, tablet....

No modo FM, conecte o Cabo de Áudio (incluso) para atuar como Antena FM.

Observação:

Esta caixa possui um revestimento à prova d' água de IPX4. Significa que respingos de água espirrados contra este revestimento (como uma chuva ou ducha) não deverão ter efeito nocivo. Não mergulhar a caixa na água.

*Especificações técnicas e design do produto podem sofrer alterações sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.