


FRAHM



DOCK STATION MEET ONE

Manual do Produto

CUIDADOS, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA:

Todo produto é inspecionado e testado 100% antes de sair da fábrica. Caso você encontre alguma irregularidade, notifique imediatamente seu revendedor ou diretamente a fábrica.

- 1- Transporte o produto com cuidado, evitando quedas ou qualquer outro tipo de impacto.
- 2- Para uma boa limpeza do produto utilize de preferência uma flanela macia e seca.
- 3- Não utilize produtos químicos para limpar a caixa.
- 4- Mantenha a caixa afastada de lugares úmidos ou molhados.
- 5- Evite expor o aparelho a radiação direta da luz do sol ou a lugares com temperaturas elevadas

OBSERVAÇÃO: Conforme a lei nº 11.291, a Frahm adverte que a exposição prolongada a ruídos superiores a 85dB pode causar danos ao sistema auditivo.


RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES:

- Carregar o produto por 24h antes do primeiro uso;
- Não carregar o produto em portas USB de Notebooks, PC, DVD, TV, Aparelhos de som;
- Ao carregar o produto, utilizar carregadores USB de Smartphones ou Tablets. Tensão 5V e capacidade mínima 1000mA (1A).

CONTEÚDO DA EMBALAGEM:

- 01 - Caixa de portátil;
- 01 - Cabo USB;
- 01 - Manual de instrução.

FUNÇÕES:




LED indicativo de função/ carregamento:
Azul piscando rapidamente: Aguardando conexão Bluetooth
Azul piscando lentamente: Música em pausa;
Azul aceso: Reproduzindo música;
Vermelho Aceso: Carregando a bateria interna;
Vermelho Apagado: Carga completa ou carregador desconectado.

Tecla multifunção

Slot para celular

FUNÇÕES:




Cabo de áudio P2 embutido

Pés de silicone antiderrapante

Microfone para função Handsfree

Conector para carregador 5V



FUNÇÕES:

A caixa é compatível com diversos smartphones ou dispositivos com tamanho entre 3,5" até 7" e espessura máxima de 12mm.

Ideal para ouvir músicas, assistir a vídeos ou realizar chamadas;



COMO UTILIZAR A CAIXA?

1. Pressione e segure a tecla para ligar ou desligar o produto;
2. Reproduzir por cabo de áudio:
 - a) Conecte o cabo de áudio em seu dispositivo;
 - b) Pressione rapidamente 2 vezes a tecla para alternar para função Auxiliar (caixa emite um bipe curto);
3. Reproduzir por Bluetooth:
 - a) Busque na lista de conexões Bluetooth de seu dispositivo, a caixa de som "FRAHM DOCK STATION"
 - b) Pressione a tecla para pausar ou reproduzir a música;
 - c) Ao pressionar rapidamente duas vezes a tecla, a caixa:
 - i. Desconecta conexão Bluetooth caso o cabo auxiliar esteja desconectado (caixa emite um bipe longo);
 - ii. Alterna para a função auxiliar caso o cabo esteja conectado (caixa emite um bipe curto);

CONEXÃO TWS (MODO FRAHM WIRELESS CONNECT):

1. Ligue as duas caixas e as mantenha buscando conexão Bluetooth (LED Azul piscando rapidamente);
2. Em uma das caixas, pressione rapidamente a tecla duas vezes. As duas caixas se conectarão sem fio. Aquela que permanecer com o LED azul aceso será o canal direito. A outra caixa, que o LED está piscando rapidamente, será a caixa master (canal esquerdo);
3. Após as duas caixas se conectarem sem fio, execute a conexão Bluetooth normalmente pelo seu smartphone, tablet, notebook, ou outros.

ATENÇÃO:

- O modo FRAHM WIRELESS CONNECT / TWS é compatível somente com produtos do mesmo modelo;
- O modo FRAHM WIRELESS CONNECT / TWS está disponível somente no modo Bluetooth;

Para realizar a primeira conexão entre duas caixas, posicione-as próximas uma da outra para evitar interferência ou erros.

FUNÇÃO HANDS FREE:

Para atender chamadas de telefone pela caixa, configure em seu smartphone para que o áudio de chamadas seja direcionado para a conexão Bluetooth. Ao receber uma ligação, o produto emitirá bipes.

- Pressione a tecla para atender a ligação;
 - Pressione a tecla para encerrar a ligação;
 - Pressione e segure a tecla para recusar a ligação;
- ou utilize esses comandos diretamente no seu smartphone

NOTA:

- * Mantenha uma distância de até 1m do produto quando estiver utilizando a função viva voz.
- * Para utilizar a função viva voz para ligações, verifique se seu smartphone é compatível e está configurado corretamente.
- * Caso receba ligação no modo TWS, somente a caixa master (canal esquerdo) poderá operar as funções de hands free.

CARACTERÍSTICAS:

Função "FRAHM WIRELESS CONNECT / TWS" - Conecte outra caixa para amplificar seu som;

- Suporte para telefone celular;
- Cabo de áudio embutido;

DADOS TÉCNICOS:

Modelo:	Dock Station - Meet One
Versão do Bluetooth:	5.0
Potência RMS:	3W
Resposta de frequência:	100Hz~18KHz
Alto-falante:	2"
Bateria Interna:	1800mAh
Dimensões (AxLxPmm):	39,5x123x123mm
Peso:	245g
Autonomia da bateria:	Cerca de 20h* (volume médio)
Tempo de recarga:	Cerca de 6h

*A autonomia pode variar de acordo com o dispositivo conectado, das músicas reproduzidas, e do modo de utilização do produto.

GARANTIA ESTENDIDA:

ATENÇÃO: Este Certificado terá validade somente mediante a apresentação da competente Nota Fiscal de compra. Sem a nota fiscal de compra o previsto neste Certificado não terá efeito. É importante que seja lido o Manual de Instruções de uso do aparelho.

1 - A AUDIOFRAHM garante este produto contra eventuais defeitos de fabricação pelo prazo de 12 (doze) meses a contar da data de emissão da Nota Fiscal de compra para o primeiro adquirente.

2 - Todas as peças mecânicas externas como: botões, cabos, gabinete, knobs e partes plásticas, possuem somente garantia legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra para o primeiro adquirente.

3 - Ao constatar qualquer defeito, o Consumidor deverá procurar o Posto de Assistência Técnica Autorizada mais próximo, conforme relação que disponibilizamos no site www.frahm.com.br/assistencias-tecnicas ou entrar em contato com o fabricante, através do fone 0800 47 8002. Somente o Assistente Técnico Autorizado poderá examinar e reparar o produto.

GARANTIA ESTENDIDA:

4 - Durante o prazo de garantia as peças e os componentes eventualmente defeituosos serão substituídos gratuitamente, bem como a mão de obra, correndo por conta do proprietário do produto as despesas de transporte decorrentes da remoção do produto para conserto.

5 - Excluem-se da garantia as hipóteses a seguir expressas:

- a) defeitos decorrentes do desgaste natural do produto;
- b) a negligência e o mau uso pelo Instalador/Consumidor;
- c) se o defeito for ocasionado por intervenção de pessoa não capacitada para a instalação ou não autorizada pelo fabricante para o reparo do produto;
- d) se o produto for ligado à rede elétrica com voltagem imprópria;
- e) se o produto tiver sofrido avarias durante o transporte, descargas elétricas, inundações, exposição a umidade ou qualquer outro resultante de caso fortuito, ou força maior;
- f) trilhas e potenciômetros quebrados;

6 - A AUDIOFRAHM reserva-se o direito de, a qualquer tempo, revisar, alterar ou descontinuar os produtos, inclusive as condições aqui descritas, sem que incorra em qualquer responsabilidade ou obrigação para com a Assistência Técnica, Revendedor, Comprador ou Terceiros.

AUDIOFRAHM IND. E COM. DE ELETR. EIRELI - CNPJ: 27.133.259/0001-67